

Description du produit

Vibra-TITE Excel Primer N 611 est une version inflammable, tout en étant respectueuse de la couche d'ozone, du Primer N; il remplace le produit original à base de trichloroéthane. Le Primer N accélère la prise de tous les fluides anaérobies et contribue à réduire les temps de fixation ainsi que le temps de polymérisation finale.

Applications typiques

Vibra-TITE Excel Primer N s'emploie avec tous les produits anaérobies Vibra-TITE, mais n'est pas recommandé pour nos produits d'étanchéité (fabricants de joints). Le Primer N a une durée de vie sur la pièce de 30 jours.

Mode d'application

En général, le produit s'applique à la main, directement du flacon, au pinceau, par essuyage ou par pulvérisation sur les pièces.

Propriétés

Excel 611 Primer N est un mélange de solvants inflammables. Prendre les précautions nécessaires pour éviter toute flamme.

Caractéristiques techniques

Chimique Base.....Heptane / Acétone
Couleur :..... Vert
Viscosité 3 cP
Durée de conservation.....12 mois à 68 °F, non ouvert
Inflammabilité..... Oui, élevée

Performance après durcissement

Le rendement varie selon la viscosité de l'anaérobie, le jeu à combler et le type de matériaux à assembler. Cela dit, dans la plupart des applications, la prise se fait en environ 2 minutes.

Présentation

Bouteilles.....2 oz, 8 oz (avec pulvérisateur à pompe)
Bidons.....1 gallon

Renseignements généraux

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais, à l'abri du soleil direct

Remarque

Vibra-TITE Excel Primer N peut être utilisé en appliquant l'apprêt sur une ou deux surfaces à coller, par pulvérisation, essuyage ou au pinceau. Excel Primer N peut aussi être utilisé pour le trempage en lot de grandes quantités de pièces, tout en dégraissant et en nettoyant les pièces.

Santé et sécurité d'utilisation

Utiliser dans un endroit bien ventilé et lire la FDS.